



EH, ER, ES(bis 1997) mit 2-Kreis-Energieregler hinten links zu: GK neu mit Zweikreiszone hinten rechts (eingebaute Energieregler 2–3 vertauschen) (AK4 x 6pR x 14p 400 V)

Produkteigenschaften

- Zubehör zu Kochen und Backen

Technische Daten

Gerätebreite (mm)	0
Artikelnummer / PNC	374 308 620
EAN Code	7611497059766
Herkunftsland	DE
partCode	3743086203